



W tym Tips&Tricks dowiesz się co zrobić aby podmienić brakujący komponent na inny o nie tej samej nazwie.



Domyślnie kiedy w trakcie wczytywania złożenia brakuje jakiegoś komponentu Pro/Engineer przechodzi w tryb Resolve Mode. Jest możliwość podania nowej ścieżki dostępu przez Quick Fix > Find Component



Dla komponentu o innej nazwie, należy użyć Fix Model > Component > Adv Utils > Failed Feat